



Professzionális stúdió - Design Viaszgyertya készítő BUKI5420

Készíts design viaszgyertyákat természetes anyagokból és díszítsd őket csillámporral, csillogó dekorációval! Rejts el a gyertyában medálokat és lepd meg szeretteidet ezzel a különleges ajándékkal!

9 különböző gyertyát készíthetsz többféle színes viaszból, ajándék medálokkal, csillogó dekorációkkal és különböző sablon képekkel, amelyek egyedivé és különlegessé teszik gyertyáidat. A gyertyakészítő géppel könnyen és biztonságosan elkészíthetők az alkotások.

A szett tartalma:

1db gyertyakészítő gép,
6db átlátszó öntőforma,
3 db teamécses gyertya,
1 db ragasztószalag,
1kg szójaviasz,
5 db medál,
8 db színes viaszkréta,
1 ceruzaheggyező,
1 ecset,
5 tubus színes csillámpor,
1 sablon több mintával,
1 csomag csillogó díszítő,
1db karcoló eszköz,
1db kaparó eszköz,
1db kanóc anyag
Útmutató színes illusztrációkkal.

7 éves kortól ajánlott.

Biztonsági utasítások

Minden gyertya tűzveszélyes. A gyertya nem játék, ezért néhány óvintézkedést előre meg kell tenni:

Soha ne hagyd egy égő gyertyát felügyelet nélkül. Tartsd a gyertyákat távol az állatoktól és a kisgyermekektől. Legalább 10 cm-t tarts két gyertya között. Égő gyertyák közelében ne tarts gyúlékony tárgyakat. Égő gyertyát ne tégy a huzatba. Mindig tartsd egyenesen a gyertyát. Mielőtt meggyújtod, ellenőrizd, hogy a kanóc 1 cm-nél kisebb. Vágd le, ha hosszabb, mint 1 cm. Mindig oldtsd el a gyertyát használat után. Mindig használj gyertyatartót, vagy tedd a gyertyát egy tányérra. Ne mozgasd a gyertyát, amikor ég. Ne használj folyadékot a láng eloltásához. EZT A TEVÉKENYSÉGET MINDIG EGY FELNŐTT FELÜGYELETE MELLETT KELL VÉGEZNI. Figyelem! A gyertyákat egy felnőtt gyújtsa meg! Ha kontaktus történik, öblítsd le vízzel a lehető leghamarabb. Égési sérülések esetén az érintett területet azonnal hideg folyóvíz alá kell helyezni néhány percen keresztül. Ha szükséges, fordulj orvoshoz. Ne egyél, igyál vagy dohányozz a tevékenységi területen. Mosd meg a kezdet miután befejezted a tevékenységet. Soha ne öntsön folyékony viaszt mosogatóba vagy WC-be. Tipp: Ha már felhasználtad az összes viaszt, akkor vegyél egy boltban.

Munkaállomás

Tál biztonságos burkolattal: A tál mikrohullámú-biztos anyagból készült. Használd a szójaviasz olvasztásához. Miután a viasz megolvadt, tedd a fedelet a tálra. Fordítsd el a fedelet, hogy a fogantyúval párhuzamos legyen. Ezután biztonságosan öntheted a viaszt.

Spatula: A viasz keveréséhez használjuk.

Munkaállomás: A munkaállomásnak három olyan területe van, ahová be lehet szúrni az átlátszó öntőformákat, így akár három gyertyát készíthetsz egyszerre! Mielőtt elkezded a tevékenységet: Véd meg a munkaterületet újságokkal és papírtörlővel.

Válassz egy mécses formát. Vágj le egy 6 cm hosszúságú kanócot.

Ragasztószalaggal erősítsd a kanócot a forma aljához. Ezután helyezd a kanócot a kis kartonpapírba, hogy egyenesen tartsa.

1. Válassz ki egy formát a hat közül.
2. Vágj le egy 20 cm hosszú kanócot.
3. Nyisd szét a formát.
4. Csinálj 5 csomót a kanócon, ne húzd őket túl szorosra. Tedd a kanócot a formába, a csomót a kis háromszögbe.
5. Zárd be a formát, ezzel a csomózott kanóc nem tud a helyéről elmozdulni.
6. Helyezd a kanóc végét a kis karton tartóba, hogy egyenesen tartsa. Ne húzd a kanócot, mert a csomó kijöhet a helyéről. Ha kijön ismételd meg a 3 – 5. lépést.
7. A formát csúsztad be a munkaállomáson lévő nyílások egyikébe.

A viasz olvasztása

1. A skála segítségével öntsd a szükséges mennyiségű szója viaszt a kék tálba.
2. Ha azt szeretnéd, hogy egy színes gyertyát kapj, akkor forgácsolj le valamelyik színű viasz zsírkrétából. A forgácsoláshoz használj a ceruzaheggyezőt. Minél több forgácsot adsz hozzá, annál telítettebb lesz a szín.



Professzionális stúdió - Design Viaszgyertya készítő BUKI5420

3. Helyezd a tálát (a fedél nélkül) a mikrohullámú sütőbe, a melegítési idő és az energia-szint a táblázatban látható. Minden 30 másodpercben vedd ki a tálát, és keverd meg a spatulával.
4. Vedd ki a tálát a mikrohullámú sütőből mielőtt még a viasz teljesen elolvadna. Keverd össze a spatulával, hogy teljesen feloldódjon.
5. Tedd a tálra a fedelet, hogy ne égess meg magadat, mikor öntöd a viaszt.
6. Óvatosan öntsd a viaszt abba a formába, amit korábban a munkaállomásra készítettél.
7. Győződj meg róla, hogy a formát teljesen kitöltötted.
8. Várj **12 órát**, míg a szójaviaszt megszilárdul. Ha előbb veszed le a formát, akkor darabokra törhet.
9. Amikor 12 óra eltelt, óvatosan nyisd ki a formát és vedd ki a gyertyát. A szójaviaszt egy kicsit zsíros tapintású. Ez normális.
10. Vágd le a felesleges kanócot.
11. Az ujjaddal szedd le óvatosan a felesleges viaszt a gyertyáról.

Rejts el a gyertyában egy talizmánt

A készlet medálokat is tartalmaz, melyeket elrejtethsz a gyertyában, hogy egy szuper meglepetést adhass ajándékba barátaidnak!

1. Kövesd az előző lépéseket, de a formát csak félig töltsd meg viasszal. Várj, amíg a viasz átlátszó nem lesz.
2. Tekerd bele a kiválasztott medált egy darab alumínium fóliába.
3. Tedd óvatosan a gyertya formába.
4. A kék tálban marad egy kis viasz. Olvaszd meg a mikrohullámú sütőben újra.
5. Öntsd a megolvadt viaszt a formába, hogy elfedje a medált.
6. Várj **12 órát**, hogy a gyertya teljesen megkeményedjen. Vedd le a formát és díszítsd tetszésed szerint.
7. Ajándékozd a gyertyát egy barátodnak és ahogy olvad, a fóliába csomagolt medál meg fog jelenni, így a barátod fel fogja fedezni az ajándékot!

Díszítő

Amikor a gyertya száraz, akkor tudod csak díszíteni! A készlet tartalmaz egy sor díszítő kiegészítőt. Soha ne helyezd dekorációkat a gyertya tetejére, mert túl közel lesznek a lánghoz.

Színes gyertyák:

Készíts színes gyertyákat a zsírkreták hegyezésével. Ahogy elolvad a forgács a viaszban, beszínezi a gyertyát.

Másolható képek:

Javasoljuk, hogy a képeket "standard" alakú gyertyákon használd, különben nehéz lesz felvinni a motívumokat.

1. Vágd ki az általad választott designt, ügyelve arra, hogy megfelelő méretű legyen a gyertyához.
2. Távolítsd el az átlátszó fóliát, és helyezzük a gyertyára.
3. Nyomd rá egy nedves ruhával 20 másodpercig. Ügyelj arra, hogy ne mozgassd!
4. Vedd le a papírt és a design a gyertyán lesz!

Rajzsablonok:

1. Végezd 5g viaszt és forgácsolj bele színes viaszt. Melegítsd a mikrohullámú sütőben 1 perc 30 másodpercig. Ha a viasz forgács nem olvadt el teljesen, melegítsd további 30 másodpercig. Keverd össze jól a spatulával.
2. Válassz egy designt a rajzsablonon. Helyezd a gyertyára jó erősen a ragasztószalaggal.
3. Az ecsettel óvatosan ferd a sablonra az olvasztott viaszt. Ügyelj rá, hogy ne menjen ki a széleken és az ecsetszőr ne kerüljön rá a gyertyára.
4. Vigyél fel három réteg viaszt és óvatosan távolítsd el a sablont, hogy eltűnjön a design!

Tipp: Ha csillogó mintát szeretnél készíteni, akkor ne színezd be a viaszt, ismételd meg az előző lépéseket és szórd rá a csillámport a mintára. Utána vedd le óvatosan a sablont.

Csillogó díszítők

1. Tegy 5g viaszt a tálba és melegítsd a mikrohullámú sütőben 1 perc 30 másodpercig.
2. Az ecsettel vigyél fel egy kis olvasztott viaszt arra a helyre a gyertyán, ahova szeretnéd tenni a díszet. A viasz úgy működik, mint egy ragasztó.
3. A karcoló eszközzel vedd fel a díszet a gyertyára.
4. Várj néhány percet, ne érh hozzá, hogy a dísz odaragadjon!

A dekorációs technikákat keverd össze, alkalmazd egyszerre, hogy igazán különleges és egyedi gyertyákat készíts! Rajzolj a gyertyára a színes viasszal és készíts akár egy színes csíkos gyertyát! Karcolj a gyertyára üzenetet, jókívánságot vagy képet! Tegyél flittereket a gyertyára!

Tipp: Ahhoz, hogy a gyertyák csíkosak legyenek, várj 2 órát minden szín felvitele után, hogy ne keveredjenek össze.

Tisztítás

A viaszt nem lehet a mosogatóba önteni, mert megkeményedik és eltömíti a csöveket.

Tál:

1. Használat után várj, amíg a viasz kihűl.
2. Kapard le a viaszt a spatuláról és tartsd meg a darabokat, hogy később újra felhasználhasd.



Professzionális stúdió - Design Viaszgyertya készítő BUKI5420

3. Ha szinte semmi nem maradt a tálban, öblítsd le forró vízzel, mosogató folyadékkal és töröld ki egy szivaccsal. Ne aggódj-ha már csak apró darabok maradtak a tálban, az nem tömíti el a mosogatót.

Átlátszó formák:

1. Kapard le a viaszt a formákról.
2. Óvatosan tisztítsd meg a formát egy papírtörülkövel.
3. Ha szinte semmi nem maradt a formában, öblítsd le forró vízzel, mosogató folyadékkal és töröld ki egy szivaccsal.

Mécses gyertya formák:

1. Nehéz tisztítani a kis mérete és alakja miatt. Tedd a formát a mikrohullámú sütőbe egy percre, így a fennmaradó viasz is elolvad. Ha szükséges tedd vissza a mikrohullámú sütőbe, amíg az összes viasz el nem olvad.
2. Öntsd a megolvadt viaszt a tálba, így használhatod a következő alkalommal.

Ecset:

1. Távolítsd el a viaszt az ujjaiddal.
2. Forró víz alatt öblítsd le mosogató folyadékkal. Külön a szőrt, hogy minden viasz maradékot leszedj róla.

Sablon, kaparó és spatula:

1. Kapard le a kihűlt viaszt.
2. Ha szinte semmi nem maradt az eszközön, öblítsd le forró vízzel, mosogató folyadékkal és töröld le egy szivaccsal.



Gyártja:
Buki France
22 rue de 33ème Mobiles
72000 Le Mans, France
web: www.bukifrance.com



Importálja és forgalmazza:
Játék Bolygó E. C.
Tel: +36 30 295 0949
email: info@jatekbolygo.hu
web: www.jatekbolygo.hu